

Floating fountain illumination set *RGB* (42641)

DE Gebrauchsanleitung
EN Operating instructions
FR Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
IT Istruzioni d'uso
DA Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
FI Käyttöohje
HU Használati útmutató
PL Instrukcja użytkowania
CS Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo
HR Uputa o upotrebi
RO Instrucțiuni de folosință
BG Упътване за употреба
UK Посібник з експлуатації
RU Руководство по эксплуатации
CN 使用说明书


3×
3×
1×
1×
20 m
1×
7×
M8 × 12
A8
8×
M5 × 22
M5
5.3
2×
M8 × 20
A8
8.4 (2×)
2×
6.4
6×
PJT0031

A



B



PJT0029

C



PJT0033

D


2.
2×
3.
1.
2×
4.
7.
2×
5.
8.
2×
6.
2×
PJT0032

E


max. 2.0 Nm
(max. 18 lb-in)
1.
2.
PLX0004

F


InScenio
FM-Master
WLAN EGC
EGC OUT
<Device 1>
EGC IN OUT
<Device n>
EGC IN OUT
47788
max. 100 m
max. 2.0 Nm
(max. 18 lb-in)
FMR0031

Pos.	
1	47019
2	43754
3	43867
4	48676
5	42638



PJT0034

OASE GmbH · www.oase-livingwater.com

Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany

48677/12-16